

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://promodem.nt-rt.ru/> || pzw@nt-rt.ru

USB-RS КОНВЕРТЕРЫ ДЛЯ ПК

USB Конвертеры для подключения Модема или Шлюза к компьютеру

Конвертер PROMODEM USB-RS232-5pin



Конвертер PROMODEM USB-RS232-5pin

Конвертер интерфейса USB в 5-проводный интерфейс RS-232
Rx, Tx, GND, RTS, CTS
для подключения Модемов PROMODEM: ZigBee и Wi-Fi
с интерфейсом RS-232 - к компьютеру
для настройки, работы и прошивки

А также для проверки и тестирования GSM Модемов - "на столе"

Конвертер PROMODEM USB-RS232-5pin

- Для Шлюзов **GSM-232**: подключение Шлюза к компьютеру
- Для Модемов **ZigBee-232**: настройка Маршрутизаторов и подключение Координатора к компьютеру
- Для Модемов **WiFi-232**: прошивка модемов (настройка осуществляется по WiFi)

Для **ЛЮБЫХ** Модемов PROMODEM с RS-232: **проверка канала связи "на столе"**

- Модем подключается через Конвертер к запущенному на компьютере COM-терминалу
- Канал связи проверяется путем обмена данными (файлы, символные последовательности)
- между COM-терминалом (имитирует Устройство) и TCP-терминалом (имитирует Диспетчерское ПО)

Конвертер PROMODEM USB-RS232TTL-3wire



Конвертер PROMODEM USB-RS232TTL-3wire

Конвертер интерфейса USB в трехпроводный интерфейс RS-232TTL для подключения Логгеров PROMODEM с интерфейсом RS232TTL (нажимные клеммы) к компьютеру для настройки, работы и прошивки

Конвертер PROMODEM USB-RS232TTL-3wire

Для подключения Логгеров PROMODEM (нажимные клеммы) с последовательным интерфейсом RS-232TTL к компьютеру для настройки, работы и прошивки

Конвертер PROMODEM USB-RS485-3pin



Конвертер PROMODEM USB-RS485-3pin

Конвертер интерфейса USB в трехпроводный интерфейс RS-485 для подключения Модемов PROMODEM: ZigBee и Wi-Fi с интерфейсом RS485 – к компьютеру для настройки, работы и прошивки

Конвертер PROMODEM USB-RS485-3pin

- Для Модемов **ZigBee-485**: настройка Маршрутизаторов, Modbus Master и Slave
- Для Модемов **WiFi-485**: прошивка модемов (настройка осуществляется по WiFi)

Для **ЛЮБЫХ** Модемов PROMODEM с RS-485: **проверка канала связи "на столе"**

- Модем подключается через Конвертер к запущенному на компьютере COM-терминалу
- Канал связи проверяется путем обмена данными (файлы, символьные последовательности)
- между COM-терминалом (имитирует Устройство) и TCP-терминалом (имитирует Диспетчерское ПО)

Конвертер PROMODEM USB-RS485-3wire



Конвертер PROMODEM USB-RS485-3wire

Конвертер интерфейса USB в трехпроводный интерфейс RS-485 для подключения Логгеров PROMODEM с интерфейсом RS485 (нажимные клеммы) к компьютеру для настройки, работы и прошивки

Конвертер PROMODEM USB-RS485-3wire

Для подключения Логгеров PROMODEM (нажимные клеммы) с последовательным интерфейсом RS-485 к компьютеру для настройки, работы и прошивки

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://promodem.nt-rt.ru/> || pzw@nt-rt.ru