Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81

Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

https://promodem.nt-rt.ru/ || pzw@nt-rt.ru

Датчик температуры и влажности PROMODEM GSM 830.02



GSM Датчик влажности и температуры для тепловых камер

Контроль влажности и температуры в тепловой камере по GSM

- В комплекте датчик влажности, температуры и логгер PROMODEM с Multi SIM-картой
- Установка комплекта оборудования непосредственно в камере
- Измерение влажности от 0...100% RH при окружающей температуре от -30...+80°C
- Периодичность измерения и контроль на min/max, на max изменение температуры и влажности: от 1 минуты
- Отправка аварийных сообщение на облачный сервер и на сотовый телефон через СМС: при обнаружении
- Периодичность отправки архивов измерений на облочный сервер PROMODEM LOGGER: от 15 минут
- Multi SIM-карта автоматически выбирает оператора с лучшим уровнем сигнала в месте установки
- Предоплаченный пакет для Multi SIM-карты до 10 лет передачи показаний
- Срок автономный работы батареи логгера PROMODEM до 10 лет
- Гарантия 5 лет на логгер PROMODEM

Обнаружение аварийных ситуаций

- Контроль течей тепломагистрали
- Предупреждение прорыва тепломагистрали
- Для контроля состояния люков, возможность подключения датчиков вскрытия люков
- Для фиксации более двух затопления, возможность подключения датчиков уровня протечки

Автоматическая отправка показаний

- На облачный сервер Информационной Системы PROMODEM LOGGER: доступ к отчетам показаний температуры, влажности и аварийных событий через личный кабинет
- На мобильный телефон по СМС

Аварийные ситуации: срабатывания датчика влажности и температуры

- Аварийные сообщения на мобильный телефон по СМС
- Лог состояния температуры и влажности в камере на облачном сервере Информационной Системы PROMODEM LOGGER

Общие характеристики

Батарея

Крепление на стену

Логгер	
Логгер PROMODEM 120.12	Да
Канал передачи архивов измерений и аварийных сообщений	GPRS, SMS
Срок автономной работы	до 5 лет (штатный режим работы, отправка 1 раз в неделю, хороший уровень сигнала)
Антенна	Внешняя ІР68, кабель 5 метров

3.6В х 14Ач, 2шт

Да

Температура эксплуатации	от -40°C до +70°C
SIM-карта	
Multi SIM-карта	1 шт.
Авто выбор оператора МТС, Beeline, Мегафон, Теле2	Да
Предоплаченный пакет	250 Мбайт и 125 СМС
Зона покрытия	РФ (опционально: Еврова и СНГ)
Настройка APN в Логгере	Internet.emt.ee
Датчик температуры и влажности	
Измерение влажности от 0100% RH при окружающей температуре	от -30°C до +80°C
Питание датчика	от логгера PROMODEM
Дисплей	Да
Класс защиты датчика / внешнего сенсора	IP65 / IP40
Крепление на стену	Да
Кабель для подключения к логгеру	Да
Комплект поставки	
Логгер	1 шт

SIM-карта

1 шт

Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Бариаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгогда (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калинипград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

https://promodem.nt-rt.ru/ || pzw@nt-rt.ru